MODE D'EMPLOI DU REVEIL A MULTIFONCTIONS

I) DESCRIPTION DES FONCTIONNALITES DU PRODUIT.
1) Heure normale : Affichage des heures, minutes, mois, jours. Réglage possible de l'année, du mois, du jour, de l'heure, de la minute. Plage de réglage des années: de 1900 à 2099.
2) Fonction temporisateur : Chronomètre et compteur à rebours.
3) Fonction alarme : Fonction alarme et rappel d'alarme, réglage possible de l'heure de réveil et du rappel d'alarme.
4) Thermomètre : Sélection possible de l'affichage de la température en Celsius ou Fahrenheit.
5) Affichage au format 12/24 heures.
* POUR REMPLACER LA BATTERIE OU EN CAS DE PROBLEME, PRESSEZ LE BOUTON RESET (REINITIALISATION) DU COTE ARRIERE POUR ACTIVER L'APPAREIL. L'HEURE, LA DATE ET L'ALARME DOIVENT ETRE REGLEES

II) REGLAGE DE L'HEURE
1) Poussez le commutateur coulissant sur la position "TIME SET" pour passer dans le mode de réglage de l'heure :
a) Pressez la touche "MODE" pour régler tous les paramètres de l'heure, heure, minute, année, mois, daté. Elle clignotera
HEURE → MINUTE → ANNEE → MOIS → DATE
b) Pressez les touches "FLECHE VERS LE HAUT", "FLECHE VERS LE BAS" pour ajuster la valeur de l'heure :
2) Plage de réglage des années: de 1900 à 2099.
3) Le jour de la semaine de la date sera ajusté automatiquement.
4) Poussez le commutateur sur la position "verrouillage" ou "normal" pour quitter le réglage de l'heure et pour la saisie de l'heure normale.

III) REGLAGE DE L'ALARME
En maintenant la touche "MODE" enfoncée, l'heure actuelle de l'alarme sera affichée.
1) Poussez le commutateur coulissant sur la position "AL/SNZ" pour passer dans le mode de réglage de l'alarme :
a) Pressez la touche "MODE" pour régler les paramètres de l'heure de réveil (année, minutes) et du rappel d'alarme. Elle clignotera
HEURE → MINUTE → DUREE → DU → RAPPEL
b) Pressez les touches "FLECHE VERS LE HAUT", "FLECHE VERS LE BAS" pour ajuster la valeur de l'heure de réveil. Plage de réglage de la durée de rappel d'alarme : 1 à 60 minutes.
2) Le commutateur coulissant de l'alarme possède les fonctions suivantes :
La touche "AL ON" signifie "alarme enclenchée, rappel d'alarme coupé", dans ce cas l'alarme sonne une fois (1 minute).
La touche "SNZ ON" signifie "alarme enclenchée, rappel d'alarme activé", dans ce cas l'alarme sonne trois fois (1 minute à chaque fois).
La durée du rappel d'alarme peut se régler.
La touche "AL OFF" signifie "alarme coupée, rappel d'alarme coupé", dans ce cas l'alarme ne sonne pas.
3) Lorsque l'alarme est enclenchée et que le rappel d'alarme est coupé, l'alarme sonne pendant 1 minute. Pressez sur n'importe quelle touche pour arrêter la sonnerie.
4) Lorsque l'alarme est enclenchée et que le rappel d'alarme est enclenché, l'alarme sonne pendant 1 minute. Lorsque le rappel d'alarme est activé, l'alarme sonne 3 fois (pendant 1 minute à chaque fois). Pressez sur n'importe quelle touche pour arrêtre la sonnerie.

IV) REGLAGE DU TEMPORISATEUR
1) Poussez le commutateur coulissant sur la position "TIMER" pour passer en mode temporisateur.
2) Pressez la touche "MODE" dans le mode temporisateur pour afficher :
temporisateur pour comptage → comptage à rebours → réglage de l'heure de rebours → deuxième réglage du comptage à rebours → réglage des minutes du comptage à rebours →
3) Temporisateur pour comptage :
a) Dans le mode temporisateur pour comptage, pressez la touche "SNOOZE" pour démarrer/arrêter le temporisateur.
b) Dans le mode temporisateur pour comptage, pressez la touche "MODE" pour démarrer/arrêter le temporisateur
c) Dans le mode temporisateur pour comptage, "/|\" s'affichera.
4) TEMPORISATEUR POUR COMPTAGE A REBOURS :
a) La durée initiale du compte à rebours est de 29 heures 59 minutes et 59 secondes. La durée du compte à rebours maximale (MAX) est de 30 heures 59 minutes et 59 secondes.
b) Pressez la touche "MODE" dans le mode temporisateur pour régler le temporisateur :
HEURE → MINUTE → SECONDE
c) Pressez les touches " FLECHE VERS LE HAUT ", " FLECHE VERS LE BAS " pour définir la durée (entre 0 et 30 heures)
d) Pressez la touche "SNOOZE" pour démarrer/arrêter le temporisateur de comptage à rebours.
e) Lorsque le temporisateur de comptage à rebours s'arrête, pressez la touche "MODE" pour atteindre la valeur de durée réglée :
f) Poussez le commutateur sur la position "verrouillage" ou "normal" pour quitter le mode temporisateur.

V) AFFICHAGE DU THERMOMETRE
Dans le mode normal, pressez la touche °C/°F pour permuter entre Celsius/Fahrenheit

VI) COMMUTATION ENTRE L'AFFICHAGE 12 ET 24 HEURES
Dans le mode normal pressez la touche "FLECHE VERS LE BAS" pour permuter entre 12 et 24 heures

VII) FONCTION ECLAIRAGE
Pressez la touche "LIGHT" pour allumer l'éclairage, il dure 5 secondes

VIII) Lorsque l'affichage est faible, remplacez les batteries.

EK3090-03